

# 表参道GROUND 照明回路図

●Add:東京都渋谷区神宮前4-2-12 WES B1F  
●Tel :03-5772-8566  
●Fax :03-3746-1015

45 46 47 48 ステージ回路

ステージ回路 48 47 46 45


37~44

ステージ回路



37~44

ステージ回路



34

サイドボタン

※仮設の為昇降しません  
ステージ床→2700mm

35,36

サイドボタン

ステージトラス4800×2700×300(昇降可動式) C 20A24回路

25 26 27 28

CLボタン

(昇降可動式)C20A8回路

29 30 31 32

常設作業灯で33番回路使用中